

НАСТРОЙКА СТАНЦИИ: 1) Нажать «МЕНЮ»,
 (для электриков) Выбрать пункт НАСТРОЙКА / ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ,
 Настроить последовательно по пунктам 1.1) - 1.4)
 Пункт 1.5) – Рабочая частота = 40 Гц
 - Макс. Частота = 55 Гц
 - Время разгона = 60 сек.
 Пункты 1.6) , 1.7) - ввести значения по факту
 Пункт 1.8) - установить на ТМПН и ввести значение, рекомендуемое программой.
 Нажать «ОТМЕНА», на запрос «ПЕРЕСЧИТАТЬ НАСТРОЙКИ» - нажать «ВВОД»
 2) Выбрать меню НАСТРОЙКА / ЧАСТОТНЫЙ ПРИВОД
 В подменю ОГРАНИЧЕНИЯ **установить** Мин U выходное = 1 %
 В подменю ИСТОЧНИКИ ЗАДАНИЯ / КЛАВИАТУРА /
установить Мин частота = 10 Гц
установить Макс частота = 55 Гц (должна быть равна Макс. Частота см. параметры п. 1.5 выше).
установить Шаг задания частоты = 0.1 Гц
установить Частота = 40 Гц (должна быть равна «Рабочая частота» см. параметры п. 1.5 выше)
 В меню НАСТРОЙКА / ЧАСТОТНЫЙ ПРИВОД дать команду «Сохранить настройки»
 3) Нажать «МЕНЮ»,
 Выбрать пункт ЗАЩИТА, настроить защиты ПЭД. Задержка включения защит по току **должна быть не меньше времени разгона двигателя (60 сек).**

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ: см. табличку КЛАВИШИ.

БЛОКИРОВКА СНИМАЕТСЯ НАЖАТИЕМ «ВВОД»

НАСТРОЙКА СТАНЦИИ: 1) Нажать «МЕНЮ»,
 (для электриков) Выбрать пункт НАСТРОЙКА / ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ,
 Настроить последовательно по пунктам 1.1) - 1.4)
 Пункт 1.5) – Рабочая частота = 40 Гц
 - Макс. Частота = 55 Гц
 - Время разгона = 60 сек.
 Пункты 1.6) , 1.7) - ввести значения по факту
 Пункт 1.8) - установить на ТМПН и ввести значение, рекомендуемое программой.
 Нажать «ОТМЕНА», на запрос «ПЕРЕСЧИТАТЬ НАСТРОЙКИ» - нажать «ВВОД»
 2) Выбрать меню НАСТРОЙКА / ЧАСТОТНЫЙ ПРИВОД
 В подменю ОГРАНИЧЕНИЯ **установить** Мин U выходное = 1 %
 В подменю ИСТОЧНИКИ ЗАДАНИЯ / КЛАВИАТУРА /
установить Мин частота = 10 Гц
установить Макс частота = 55 Гц (должна быть равна Макс. Частота см. параметры п. 1.5 выше).
установить Шаг задания частоты = 0.1 Гц
установить Частота = 40 Гц (должна быть равна «Рабочая частота» см. параметры п. 1.5 выше)
 В меню НАСТРОЙКА / ЧАСТОТНЫЙ ПРИВОД дать команду «Сохранить настройки»
 3) Нажать «МЕНЮ»,
 Выбрать пункт ЗАЩИТА, настроить защиты ПЭД. Задержка включения защит по току **должна быть не меньше времени разгона двигателя (60 сек).**

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ: см. табличку КЛАВИШИ.

БЛОКИРОВКА СНИМАЕТСЯ НАЖАТИЕМ «ВВОД»